


ロータリマルチコントロールバルブのレバーを切替えることにより、4種類 (Y・K・H・M) の操作パターンに容易に変更することがでできます。



ロータリマルチコントロールバルブの切替 えは、バケットを地面に接地させ、乗降遮断 式ロックレバーを「ロック位置」にし、エンジ ンを停止してから実施して下さい。



ウイングボルト①を取外し、レバー②を操作して下さい。


## ■ 操作パターンの切替え要領

機種・年代により異なりますので、取扱説明書をご 覧下さい。

グランビートル1E セイバー3E及び1E ダイナミックアセラ6E


型は、このタイプに変更しました。

## ロータリマルチコントロール




この範囲はノブを引きながら操作して下さい。 ウイングボルト①を取外し、レバー②を操作して 下さい。


## ● 操作パターンラベル




左旋回レバー左右方式(国土交通省標準操作方式)Y方式



右旋回レバー左右方式K方式



左旋回レバー前後方式H方式



右旋回レバー左右方式M方式

























